

Автоклав Fansel. Руководство по эксплуатации.

Перед использованием необходимо промыть автоклав, удалив с внутренних и наружных частей изделия консервационную смазку.

ВАЖНО!

1. Перед началом нагрева автоклава необходимо создать предварительное давление 0,08 МПа и убедиться в отсутствии утечек воздуха. Произвести кратковременный сброс давления путем прокрутки ручки клапана до щелчка по стрелке для очистки клапана. При необходимости дозатянуть гайки крышки.
2. Во время работы прикасаться к автоклаву только в прихватке с помощью подручных средств!
3. По окончании стерилизации **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить резкий сброс давления!

Использование автоклава

1. Подготовить продукт для консервирования, уложить в банки.
2. Банки выставить на кассету и зафиксировать. Бак поставить на источник тепла.
3. Кассеты с банками поместить в бак, ставя друг на друга. Закручивать кассеты до упора не нужно. Они нужны, чтобы банки не соприкасались с дном и друг другом.
4. Залить в бак воду. Уровень воды должен быть выше крышки верхней банки на 2 см.
5. Установить крышку, закрутить гайки попарно – т.е. одновременно закручивая две противоположные гайки. Только в этом случае можно избежать перекоса крышки!
6. Включить нагрев, контролировать температуру и давление по прибору во время всего процесса;
7. После необходимого нагрева и выдержки нагрев отключить (продолжительность работы зависит от продукта);
8. При превышении давления выше 0,2 МПа убавить нагрев и отрегулировать его таким образом, чтобы давление в автоклаве сохранялось на уровне 0,2 МПа на протяжении всего времени стерилизации.
9. По окончании стерилизации выключить нагрев и дать автоклаву остыть до температуры 40°C.

ПРОИЗВОДИТЬ СБРОС ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЯЧЕМ АВТОКЛАВЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

10. По окончании работ следует промыть автоклав. Хранить в открытом виде, в проветриваемом помещении.

Порядок сборки крышки

1. Затянуть гайку крепления ниппеля с внутренней стороны крышки.
2. Намотать достаточное количество ленты ФУМ на резьбу клапана и установить клапан в боковую бобышку. Ключом произвести затяжку клапана в резьбе до упора.
3. На проставку (переходник) термоманометра намотать достаточное количество ленты ФУМ и установить проставку в центральную бобышку. Затянуть ключом до упора. В проставку (переходник) **без** ФУМ вкрутить термоманометр и **ключом** произвести затяжку соединения. **ЗАКРУЧИВАТЬ ТЕРМОМАНОМЕТР В ПРОСТАВКУ РУКАМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!**